

CERTIFICAT DE GARANȚIE

1. Pentru produsele UNI-MAX se acordată o garanție de 24 de luni începând cu data vânzării în conformitate cu Codul civil sau de 12 luni potrivit Codului comercial, aceasta acoperind defectele demonstrabile ale materialului sau cele din fabricație. Alte drepturi în legătură cu o defecțiune de orice fel, directă sau indirectă, față de persoane sau material, sunt excluse.
2. Garanția nu se referă la defecțiunile datorate unui montaj sau unei manipulări necalificate, supra-solicitării, nerespectării instrucțiunilor din manuale, utilizării unor accesorii necorespunzătoare sau a unor mijloace de lucru necorespunzătoare, intervenției unei persoane neautorizate, defectării în cursul transportului sau deteriorării mecanice. Garanția nu este aplicabilă nici pentru unele tipuri de produse sau componentele acestora, cum sunt accesoriile, motoarele, cărbunii, elementele de etanșare și termice care necesită o înlocuire regulată, la acestea presupunându-se o uzură normală care nu mai este obiectul garanției.
3. În cazul exercitării dreptului la reparație în cursul perioadei de garanție, este necesar a demonstra că produsul a fost vândut de către comerciantul la care este reclamat și că termenul de garanție încă nu a expirat. În acest scop, pentru o cât mai rapidă soluționare a reclamației, recomandăm prezentarea certificatului de garanție prevăzut cu data fabricației și cea a vânzării, cu numărul de fabricație (numărul de serie), ștampila locului de vânzare aferent și semnătura vânzătorului, eventual documentul de plată valabil etc.
4. Depuneți reclamația la comerciantul la care ați cumpărat produsul, eventual expediați în stare asamblată spre reparație.
5. Termenul de garanție se prelungește cu perioada în care produsul se află în reparație. Trimiteți produsul reclamat spre reparație ambalat corespunzător (preferabil în ambalajul original, pe care vă recomandăm să-l păstrați pentru acest scop) și împreună cu certificatul de garanție completat, eventual cu un alt document care justifică dreptul la reclamație.
6. Produsele predate pentru service trebuie să fie curățite. În caz contrar, din motive igienice, nu este posibilă acceptarea acestora sau trebuie plătită o taxă pentru curățire.

UNI-MAX

Reklamační a servisní oddělení (Secția reclamații și service)

Areál bývalého cukrovaru (Incinta fostei fabrici de zahăr)

Hlavní 29

277 45 Úžice

Tel. Secția reclamații	266 190 156	T-Mobile	603 414 975
	266 190 111	O2	601 218 255
Fax	266 190 100	Vodafone	608 227 255

<http://www.uni-max.cz>

E-Mail: servis@uni-max.cz

Produs: SET PENTRU DEMONTAREA ANVELOPEI	
Tip: 103941	Număr fabricație (seria):
Data fabricației:	Înregistrare atelier de reparații:
Data vânzării, ștampila, semnătura:	

www.uni-max.com

INSTRUCȚIUNI DE DESERVIRE

SET PENTRU DEMONTAREA ANVELOPEI



103941

Stimate client, vă mulțumim pentru cumpărarea utilajului de la compania UNI-MAX. Societatea noastră este gata de a vă oferi serviciile sale – înainte de cumpărarea produsului, la cumpărarea acestuia și după cumpărare. În cazul întrebărilor de orice fel, al propunerilor sau al recomandărilor, contactați departamentul nostru comercial. Ne vom strădui să analizăm propunerea dumneavoastră și să vă răspundem în măsura posibilităților.

Prima utilizare a utilajului în sensul prezentelor instrucțiuni este un act juridic prin care utilizatorul confirmă prin voința sa liberă că a studiat în mod corespunzător prezentele instrucțiuni, a înțeles pe deplin semnificația lor și s-a familiarizat cu toate riscurile.

ATENȚIE! Nu încercați să puneți în funcțiune (eventual să utilizați) utilajul înainte de a vă familiariza cu întregul conținut al instrucțiunilor de deservire. Păstrați instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară.

Atenție trebuie acordată îndeosebi indicațiilor privind securitatea muncii. Nerespectarea sau implementarea neexactă a acestor indicații poate fi cauza accidentelor suferite de propria dumneavoastră persoană sau de alte persoane, eventual se poate deteriora utilajul sau materialul prelucrat.

Respectați îndeosebi instrucțiunile de securitate specificate pe plăcuțele cu care este prevăzut utilajul.

Nu îndepărtați aceste plăcuțe și nu le deteriorați.

Pentru facilitarea unei eventuale comunicări, copiați-vă aici numărul facturii, eventual al chitanței de plată.

DESCRIERE

Set pentru demontajul anvelopelor fără cameră Demontajul are loc treptat, dintr-o parte și din alta a roții. Riscurile de deteriorare a anvelopei sunt minime, se poate utiliza și pentru jante Alu.

DATE TEHNICE

Dimensiuni anvelope	419 mm (16,5") – 622 mm (24,5")
Mantaua (L × l × t).....	1 050×380×120 mm
Greutate brută	16,5 kg

Corectitudinea textelor, a graficelor și a datelor depinde de perioada printării. Pentru o îmbunătățire continuă a produselor noastre, este posibilă modificarea datelor tehnice fără nici o atenționare prealabilă.

MĂSURI CU PRIVIRE LA SECURITATE

- **Instalația poate fi deservită doar de către o persoană având vârsta de peste 18 ani, care este abilitată, instruită și familiarizată cu principiile referitoare la securitate și sănătate în muncă.**
- **Personalul de deservire trebuie să dețină acordul medical cu privire la lucrul pe această instalație.**

Simbolurile utilizate în prezentele instrucțiuni:



Atenție!

Semnifică pericol de rănire sau pagube materiale mari.



Avertizare!

Pericol de deteriorare.



Observație:

Informații suplimentare.



Este obligatorie utilizarea echipamentelor personale de protecție.

Înregistrări cu privire la reparații și mentenanță:

DATA	ÎNREGISTRARE CU PRIVIRE LA REPARAȚIA ȘI MENTENANȚA EFECTUATĂ	ATELIER DE REPARAȚII SPECIALIZAT



MENTENANȚA

- Păstrați sculele întotdeauna curate iar pentru curățare nu utilizați substanțe agresive și solvenți.
- Se recomandă ca piesele de plastic să fie șterse cu o cârpă umezită în apă cu săpun.
- Suprafețele metalice se vor șterge cu o cârpă umezită în petrol.
- Depozitați instalația neutilizată în stare conservată, într-un loc uscat, în care nu va rugini.

Suprafețele de lucru ale mecanismelor trebuie unse regulat, în funcție de necesități, cu un lubrifiant adecvat.

LICHIDARE

După expirarea termenului de viabilitate al produsului, în cadrul lichidării deșeurilor rezultat, este necesar a proceda în conformitate cu legislația în vigoare. Produsul se compune din componente metalice și plastice care, după sortare, sunt reciclabile independent.

1. Demontați toate piesele mașinii.
2. Sortați piesele în categorii de deșeuri (metale, cauciuc, plastic etc.).

Predați materialul sortat pentru o utilizare ulterioară.

Informațiile în legătură cu punctele de colectare le obțineți de la consiliul local sau le găsiți pe Internet.

ATENȚIE

În cazul unei defecțiuni, trimiteți instrumentul pe adresa vânzătorului, reparația va fi executată în cel mai scurt termen. O descriere succintă a defecțiunii reduce căutarea acesteia și timpul de reparație. În perioada de garanție, atașați la instrument și certificatul de garanție și bonul de cumpărare. Și după expirarea termenului de garanție suntem aici pentru dumneavoastră și vom efectua eventualele reparații la prețuri avantajoase.

Pentru a împiedica deteriorarea instrumentului în timpul transportului, ambalați-l cu grijă sau utilizați ambalajul original. Noi nu suntem responsabili pentru deteriorarea instrumentului în cursul transportului iar în cazul reclamației la serviciul de transport, soluționarea depinde de nivelul de ambalare și asigurare contra deteriorării.

Obs.: Ilustrația poate fi diferită de produsul livrat, la fel cum diferită poate fi și gama și tipul accesoriilor livrate. Acest lucru este urmarea dezvoltării, astfel de variante neavând nici un rol pentru funcția corectă a produsului.

Semnificația etichetelor autocolante cuprinzând simbolurile de securitate:



Utilizați mijloace de protecție a văzului



Pericol de tăiere a degetelor



Utilizați mănuși de protecție



Utilizați încălțăminte de protecție

Amplasați etichetele autocolante pe suprafețele instalației care sunt vizibile în orice împrejurare pentru personalul de deservire, înainte de punerea în funcțiune și în cursul funcțiunii.



Aspecte generale

- Pungile de plastic utilizate în ambalaj pot fi periculoase pentru copii și animale.
- Familiarizați-vă cu această instalație, cu comanda acesteia, exploatarea, elementele acestei instalații și posibilele riscuri legate de utilizarea incorectă a instalației.
- Asigurați ca utilizatorul instalației să fie familiarizat corect cu comanda, exploatarea, componentele acestei instalații și posibilele pericole decurgând din utilizarea acesteia.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile specificate pe tăblițe. Nu îndepărtați aceste tăblițe și nu le deteriorați.
- În cazul deteriorării sau ilizibilității tăblițelor contactați furnizorul.
- Mențineți ordine și curățenie la locul de muncă. Dezordinea în spațiul de lucru poate cauza un accident.
- Nu lucrați niciodată în spații strâmte sau iluminate incorect. Verificați de fiecare dată stabilitatea pardoselii și accesul la lucru. Mențineți întotdeauna o poziție stabilă.
- Urmăriți continutul progresul activității de muncă și utilizați toate simțurile. Nu continuați lucrul dacă nu vă puteți concentra complet asupra acestuia.
- Aveți grijă de sculele dumneavoastră și mențineți-le curate.
- Mânerele și elementele de comandă trebuie păstrate uscate și fără urme de ulei și grăsimi.
- Împiedicați accesul animalelor, al copiilor și al persoanelor neautorizate.
- Nu introduceți picioarele sau mâinile în spațiul de lucru.
- Nu lăsați niciodată fără supraveghere instalația aflată în funcțiune.
- Nu utilizați instalația pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost destinată
- În timpul lucrului utilizați echipamente personale de protecție (de exemplu, ochelari, apărătoare de auz, respirator, încălțăminte de securitate etc.).
- Nu vă suprasolicitați, întotdeauna utilizați ambele mâini.
- Nu lucrați cu instalația sub influența alcoolului sau a stupefiantelor.
- În cazul în care suferiți amețeli, aveți senzație de slăbire sau leșin, nu lucrați la instalație.
- Sunt interzise orice adaptări ale instalației. NU UTILIZAȚI în cazul în care constatați îndoitori, crăpături sau alte defecțiuni.
- Nu executați niciodată mentenanța instalației în cursul exploatării.
- În cazul în care apare un zgomot neobișnuit sau vreun fenomen neobișnuit, opriți mașina imediat și încetați lucrul.
- Îndepărtați întotdeauna cheile și șurubelnițele de pe mașină.
- Înainte de utilizarea mașinii, verificați strângerea corectă a tuturor șuruburilor.
- Asigurați o mentenanță corectă a mașinii. Înainte de utilizare, controlați dacă mașina nu este deteriorată.
- În cursul mentenanței și al reparației, utilizați doar piese de schimb originale.
- Utilizarea unor instalații auxiliare sau a unor accesorii nerecomandate de către furnizor poate duce la leziuni.
- Pentru o muncă concretă selectați instalația corectă. Nu încercați să suprasolicitați instrumentele sau accesoriile având o putere redusă și nu le utilizați pentru munca care necesită un utilaj mai mare.
- Nu suprasolicitați instalația. Dozați lucrul în așa fel, încât instalația să poată lucra la viteza optimă. Defecțiunea cauzată de suprasolicitare nu beneficiază de garanție.
- Protejați instalația contra unei temperaturi excesive și contra razelor soarelui.
- Instalația nu este destinată lucrului sub apă și nici într-un mediu umed.
- În cazul în care nu utilizați instalația pe o perioadă mai lungă, amplasați-o într-un loc uscat și încălziți, departe de accesul copiilor.
- Înainte de pornirea sculelor, verificați toate elementele de securitate, dacă funcționează fără greș și eficient. Convingeți-vă că toate piesele mobile sunt într-o stare bună.
- Verificați dacă nu există piese crăpate sau gripate, dacă toate piesele sunt fixate corect. Verificați toate celelalte condiții care pot influența funcția sculei.

- Dacă nu se specifică altceva în prezentele instrucțiuni, este necesară reparația sau înlocuirea pieselor și a elementelor de siguranță deteriorate.

⚠️ Ansambluri

- Nu utilizați instalația până când nu este asamblată complet potrivit indicațiilor din manual.

⚠️ Echipamentul service-ului auto

- Înainte de începerea reparației, asigurați și frânați reglementar automobilul.

⚠️ Scule de mână

- Niciodată nu prindeți sculele în menghină.
- Amplasați stabil anvelopa cu jantă pe o suprafață dreaptă și rezistentă și, în cursul manipulării, fiți atenți la maxim.
- Înainte de demontarea anvelopei de pe jantă, goliți complet aerul, după care deșurubați bucușa ventilului și închideți ventilul cu căpăcel, pentru a evita intrarea impurităților.
- Așezați bucușă împreună cu ventilul în așa fel, încât să nu se piardă.

MONTAJUL

- Înainte de arunca ambalajul dispozitivului, controlați dacă nu au rămas în el unele piese. Dacă da, căutați piesa pe lista pieselor sau pe schema de montaj și instalați piesa aferentă.

DESERVIREA

- Depresurizați complet anvelopa, deșurubați bucușă ventilului și închideți ventilul cu căpăcel. Amplasați bucușă într-un loc în care o veți găsi cu siguranță.
- Desprindeți anvelopa de jantă, de exemplu, cu ajutorul unei bare reversive pentru montaj (de asemenea, în oferta UNI-Max sub numărul de comandă 104511) sau al unui alt instrument sau instalație adecvat pentru acest scop, prima dată pe partea exterioară a roții, până ce marginea întărită de gumă cade complet în jgheabul discului.
Dacă marginea de gumă este deja complet liberă în jgheab, ungeți-o cu lubrifianț potrivit pentru a asigura o alunecare mai bună.
Apoi întoarceți roata cu partea interioară în sus și executați extragerea celei de-a doua margini întărite a anvelopei de gumă în jgheab și, de asemenea, ungeți cu lubrifianț (o bandă de cca 5 cm de jur împrejur).
- Pe muchia interioară a jantei suspendați un cârlig dublu (ilustrat în figura 4) cu suprafața plană înăuntru.
- Prin locul de amplasament al cârligului dublu și marginea anvelopei trageți, rola împreună cu suportul dispozitivului cu două leviere ilustrat în fig. 6 și 7, până ce suportul calcă pe cârligul dublu introdus și jantă.
- Cu ajutorul primului levier trageți marginea anvelopei peste jantă. După călcarea primului levier peste roată pe jantă, utilizați imediat cel de-al doilea levier și trageți marginea de gumă complet peste jantă.
- Anvelopa o amplasăm în așa fel, încât tragem una din părți în direcția centru, până ce calcă pe jantă și se eliberează cât mai mult în spațiul dintre anvelopă și jantă pe cealaltă parte. În acest loc amplasați cârligul dublu (obr.4). Cu ajutorul sculei următoare, ilustrate în fig. 3 sau 5, pe care o introducem în același loc în spațiul liber dintre jantă cu cârlig dublu și anvelopă, până la cealaltă margine a jantei și o agățăm de partea exterioară a anvelopei, jos, pe partea cealaltă, cu ajutorul levierului instrumentului putem trage peste jantă și a doua margine întărită a anvelopei de gumă (vezi fig. 1). Rezemați soclul sculei de unul din cârligele așezate, în caz contrar doar se va zgâria, în cel mai bun caz, jantă. În cel mai rău caz, se deformează muchia jantei și va trebui s-o îndreptați.
- Dacă, în urma acestui pas, anvelopa nu se eliberează complet și nu iese din jantă, împingem cârligul dublu (fig. 4) într-un alt loc adecvat și reluăm pasul precedent, inclusiv utilizarea sculei ilustrate în fig. 3 sau 5.
- După demontarea anvelopei de pe jantă, recomandăm, înainte de toate, curățarea corectă a ambelor piese de murdărie sau coroziune. Înainte de punerea anvelopei noi, verificați întotdeauna temeinic starea jantei. Nu utilizați niciodată o jantă defectă.

