

## CONTACT

unitechnic.cz s.r.o.  
Reklamační a servisní oddělení (Secția reclamații și service)  
Areál bývalého cukrovaru (Incinta fostei fabrici de zahăr)  
Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max)  
277 45 Úžice  
Republica Cehă

Tel. Secția reclamații 00420 266 190 190


Fax 00420 266 190 100

<http://www.uni-max.ro>  
E-Mail: [reklamace1@khnet.cz](mailto:reklamace1@khnet.cz)  
[obchod@khnet.cz](mailto:obchod@khnet.cz)

# uni-max

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE TRADUCERE INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ORIGINALE

## PRESĂ MECANICĂ MP-1T, -2T, -3T, -5T



**MP1000, 2000, 3000,  
5000, MPR3000**

Stimate client, vă mulțumim pentru că v-ați cumpărat presa mecanică MP-1T, MP-2T, MP3T, MP-5T de la firma KH Trading s.r.o.

Societatea noastră este pregătită să vă ofere serviciile sale – înainte de cumpărarea produsului, la cumpărarea acestuia și după cumpărare. În cazul oricăror întrebări, propuneri sau recomandări, vă rugăm să contactați punctul nostru de desfacere.

Ne vom strădui să examinăm propunerea dumneavoastră și să reacționăm în limita posibilităților.

**În sensul prezentelor instrucțiuni, prima utilizare a instalației este un pas juridic prin care utilizatorul, în baza voinței sale libere, confirmă faptul că a studiat temeinic prezentele instrucțiuni, a înțeles pe deplin sensul acestora și a luat la cunoștință toate riscurile.**

**ATENȚIE!** Nu încercați să puneți în funcțiune (eventual să utilizați) instalația înainte de a vă familiariza cu conținutul integral al instrucțiunilor de deservire. Păstrați instrucțiunile pentru o utilizare ulterioară. Trebuie să acordați atenție îndeosebi instrucțiunilor referitoare la securitatea muncii. Nerespectarea sau neimplementarea întocmai a prezentelor instrucțiuni poate duce la deteriorarea instalației sau a materialului aflat în procesul de prelucrare. Țineți îndeosebi cont de instrucțiunile cu privire la securitate specificate pe plăcuțele cu care este prevăzută instalația. Nu îndepărtați aceste plăcuțe și nu le deteriorați.

Pentru facilitarea unei eventuale comunicări, copiați aici numărul facturii sau eventual al bonului de achiziție.

## DESCRIERE

Presa servește pentru îmbinarea / dezbinarea fitingurilor presate în cadrul practicii de atelier obișnuite.

**ATENȚIE:** În cazul în care această mașină nu este livrată cu ștecăr electric, înainte de începerea lucrului, cereți ca un electrician calificat să instaleze pe capătul cablului un ștecăr potrivit pentru priza dumneavoastră.

## DATE TEHNICE

Tip	MP-1T	MP-2T	MP-3T	MP-5T
Capacitate	1t	2t	3t	5t
Înălțime max. piesa uzinată (mm)	140	215	325	450
Cel mai mare arbore (mm)	40	53	70	100
Dimensiuni cap presare (mm)	25 × 25	32 × 32	38 × 38	50 × 50
Lungime tijă de presare (mm)	245	345	460	645
Dimensiuni bază (mm)	268 × 128	432 × 170	455 × 205	650 × 280

Corectitudinea textelor, a graficelor și a datelor depinde de perioada imprimării. Pentru o îmbunătățire continuă a produselor noastre, este posibilă modificarea datelor tehnice fără nici o atenționare prealabilă.

## MĂSURI CU PRIVIRE LA SECURITATE

Simbolurile utilizate în prezentele instrucțiuni:

Semnifică pericol de rănire sau pagube materiale mari.



Atenție!



Avertizare!

Pericol de deteriorare.



### Observație:

#### Informații suplimentare.



Trebuie utilizate echipamente individuale de protecție.



#### Aspecte generale

- Familiarizați-vă cu această instalație, cu comanda acesteia, exploatarea, elementele acestei instalații și posibilele riscuri legate de utilizarea incorectă a instalației.
- Asigurați ca utilizatorul instalației să fie familiarizat corect cu comanda, exploatarea, componentele acestei instalații și posibilele pericole decurgând din utilizarea acesteia.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile specificate pe plăci. Nu îndepărtați aceste plăci și nu le deteriorați. În cazul deteriorării sau ilizibilității etichetelor contactați furnizorul.
- Mențineți ordine la postul de lucru.
- Nu lucrați niciodată în spații strâmte sau iluminate incorect. Verificați de fiecare dată stabilitatea pardoselii și accesul la lucru.
- Aveți grijă de sculele dumneavoastră și mențineți-le curate.
- Mânerile și elementele de comandă trebuie păstrate uscate și fără urme de ulei și grăsimi.
- Împiedicați accesul animalelor, al copiilor și al persoanelor neautorizate.
- Nu introduceți picioarele sau mâinile în spațiul de lucru.
- Nu utilizați instalația pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost destinată
- În timpul lucrului utilizați echipamente personale de protecție (de exemplu, ochelari, apărătoare de auz, mască de protecție respiratorie, încălțăminte de securitate etc.).
- Nu vă suprasolicitați, întotdeauna utilizați ambele mâini.
- Nu lucrați cu instalația sub influența alcoolului sau a stupefiantelor.
- În cazul în care aveți amețeli, senzație de slăbire sau leșin, nu lucrați la instalație.
- Sunt interzise orice adaptări ale instalației. NU UTILIZAȚI în cazul în care constatați îndoituri, fisuri sau alte defecțiuni.
- În cazul în care apare un zgomot neobișnuit sau vreun fenomen neobișnuit, opriți mașina imediat și încetați lucrul.
- Îndepărtați întotdeauna cheile și șurubelnițele de pe mașină după ce nu le mai utilizați.
- Înainte de utilizarea mașinii, verificați strângerea corectă a tuturor șuruburilor.
- Asigurați o mentenanță corectă a mașinii. Înainte de utilizare, controlați dacă mașina nu este deteriorată.
- În cursul mentenanței și al reparației, utilizați doar piese de schimb originale.
- Utilizarea unor instalații auxiliare sau a unor accesorii nerecomandate de către furnizor poate duce la leziuni.
- Pentru o muncă concretă selectați instalația corectă. Nu încercați să suprasolicitați instrumentele sau accesoriile având o putere redusă și nu le utilizați pentru munca care necesită un utilaj mai mare.
- Nu suprasolicitați instalația. Dozați lucrul în așa fel, încât instalația să poată lucra la viteza optimă.
- Protejați instalația contra unei temperaturi excesive și contra razelor soarelui.
- Instalația nu este destinată lucrului sub apă și nici în mediu uscat.



#### Asamblări

- Nu utilizați instalația până când nu este asamblată complet potrivit indicațiilor din manual.



#### Presare


- Asigurați-vă că piesa prelucrată este în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației și că este fixată sigur.
- În timpul eliberării obiectelor, procedați cu cea mai mare atenție.

## MONTAJ

- Asamblați presa potrivit schiței și fixați pe un banc de lucru stabil.

## DESERVIRE

- cu ajutorul șuruburilor de reglare de pe partea frontală a presei, reglați după nevoie jocul lateral al cremalierii și jocul angrenajelor între pinion și cremalieră



## MENTENANȚĂ

- Mențineți uneltele întotdeauna curate. Impuritățile care intră în mecanismul uneltei pot cauza deteriorarea uneltei.
- Pentru curățare nu utilizați detergenți agresivi și solvenți.
- Se recomandă ca piesele de plastic să fie șterse cu o cârpă umezită în apă cu săpun.
- Suprafețele metalice se vor șterge cu o cârpă umezită în petrol.
- Depozitați instalația neutilizată în stare conservată, într-un loc uscat, în care nu va rugini.

## Lubrifiere

Suprafețele de lucru ale mecanismelor trebuie unse regulat, în funcție de necesități, cu un lubrifianț adecvat.

## LICHIDARE

După expirarea termenului de viabilitate al produsului, în cadrul lichidării deșeurilor rezultat, este necesar a proceda în conformitate cu legislația în vigoare. Produsul se compune din componente metalice și plastice care, după sortare, sunt reciclabile independent.

1. Demontați toate piesele mașinii.
2. Sortați piesele în categorii de deșeurii (metale, cauciuc, plastic etc.) și predați spre lichidare.

## ATENȚIE

În cazul unei defecțiuni, trimiteți instalația pe adresa vânzătorului, reparația va fi executată în cel mai scurt termen. O descriere succintă a defecțiunii reduce căutarea acesteia și timpul de reparație. În perioada de garanție, atașați la instrument și certificatul de garanție și bonul de cumpărare.

Pentru a împiedica deteriorarea instrumentului în timpul transportului, ambalați-l cu grijă sau utilizați ambalajul original.

Și după expirarea termenului de garanție suntem aici pentru dumneavoastră și vom efectua eventualele reparații la prețuri avantajoase.

Obs.: Ilustrația poate fi diferită de produsul livrat, la fel cum diferită poate fi și gama și tipul accesoriilor livrate. Acest lucru este urmarea dezvoltării, astfel de variante neavând nici un rol pentru funcția corectă a produsului.

